SAMSUNG

CFC FREE
GREEN

OWNER'S INSTRUCTIONS
/INSTRUCCIONES DE OPERACION

SRG-118

ENGLISH

ESPAÑOL

REFRIGERATOR /REFRIGERADOR

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

/ Antes de operar la unidad, lea este manual cuidadosamente, y conservelo para referencia futura.



Recyclable

EN.....ENGLISH
ES.....ESPAÑOL

SAFETY PRECAUTIONS / PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Read Instructions/Lea las Instrucciones

EN:All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

ES:Se deberían leer todas las instrucciones de seguridady de operacion antes de hacer funcionar el refrigerador

Retain Instructions/
Guarde este Manual de Instrucciones

EN:The safety and operating instructions should be retained for future reference.

ES:Se debería guardar este manual de instrucciones para consultas futuras.

Heed Warnings/Advertencias

EN:All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

ES:Sedeberían seguir todas las advertencias que se indican en el refrigerador y en las instucciones de operacion.

Follow Instructions/Siga las Instrucciones

EN: All operating and use instructions should be followed

ES:Se deberían seguir todas las instrucciones de operación y de uso.

Model and serial numbers/Modelo y número de serie

EN:Please refer to both model and serial numbers in any correspondence concerning your freezer/refrigerator.

ES:Al consultar por su freezer/refrigerador, refiérase al modelo y al número de serie.

Data of Purchased/Fecha de Compra:.....
Model No/No. de Modelo:.....
Serial No/No. de Serie .....

CONTENTS/INDICE

SAFETY PRECAUTIONS / PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....1

SAFETY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/.....2

PART DESCRIPTION / NOMBRES DE LOS

ACCESORIOS Y COMO USARLOS.....4

TEMPERATURE CONTROL / CONTROL DE TEMPERATURA.....6

TO MAKE ICE CUBES / COMO HACER HIELO.....7

DEFROSTING / DESCONGELADO.....8

STORAGE AND CLEANING / COMO GUARDAR LOS ALIMENTOS Y LIMPIAR

EL REFRIGERADOR 9

TROUBLE SHOOTING / SOLUCIONES DE PROBLEMAS 11

SAFETY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTALLATION/INSTALLATION



EN:

Keep regular intervals

- Leave a space of 2 inches between refrigerator back and wall behind. If your refrigerator is going into a recessed area in the wall, allow at least 10 inches or more clearance above the refrigerator.

This refrigerator is designed for free standing only.

- This refrigerator should not be recessed or built in.

Avoid the direct sunlight or heater

- As plastic and electrical components are affected by direct heat, never place the unit near cookers, radiators or in places exposed to direct sunlight.
- Normal room temperature is recommended.

Never install the unit near water.

- Avoid locations which may be affected by delete dampness as this will impair the efficiency of the insulation.

Install on a stable, level surface.

- Make sure it is placed on a flat, level surface.

For personal safety, this appliance must be properly grounded.

- This refrigerator should not be grounded with telephone line,gas pipe,etc.

ES:

MANTENGA ESTOS ESPACIOS

-Coloque su refrigerador a una distancia de 50mm enter la parte posterior y la pared.Si su refrigerador fuese colocado en un área muy cerrada , permita un espacio de por 10 menos 250mm sobre el refrigerador.

ESTE REFRIGERADOR SE ENCUENTRA DISEÑADO PARA OPERAR LIBREMNTE

-No es necesario cuidar en exceso de él.

EVITE LA EXPOSICION A LOS RAYOS DEL SOL O LA CERCANIA A CALEFACTORES.

-Debido a los daños que pueden observar los componentes plásticos y eléctricos en el refrigerador,no exponga este equipo al calor.

-La temperatura de operación ideal es la ambiente.

NUNCA COLOQUE ESTE EQUIPO CERCA DEL AGUA

-Evite lugares susceptibles de humedad o escurrimientos que puedan provocar alteraciones al aislamiento del equipo.

INSTALE EL EQUIPO EN UNA SUPERFICIE PLANA Y ESTABLE.

-Evite la generación de ruidos.

ATERRICE ADECUADAMENTE SU REFRIGERADOR

-Evite usar tuberías de gas,agua o teléfono.



CAUTIONS WHILE USING / PRECAUCIONES DE USO.



EN:

Do not use the appliance if it is not operating correctly or has been damaged. Disconnect it from the power supply and call your local service center.

Be careful not to splash water on the back of the refrigerator .
-The insulation of the electric parts will be impaired by water.

Avoid leaving the door open any longer than necessary as this will impair the efficiency of the unit making it more costly to run.

Do not use flammable sprays such as lacquer and paint near the refrigerator, because there is a possible danger of ignition.

Do not put volatile chemicals such as ether and benzene in the refrigerator, because there is a danger of explosion.

Don't allow children to hang on the door.
-Children should not be left alone or unattended in an area where the appliance is in use. They may be hurt and could damage the refrigerator.

If the power is damaged, avoid a hazard by replacing it through the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person.

Don't use the appliance outdoors or let it be rained on.

ES:

No use el equipo si no se encuentra operando adecuadamente o se ha dañado. Desconéctelo de la alimentación y llame al Centro de Servicio Especializaod.

Cuide de no salpicar agua en la parte posterior del equipo.
-El aislante de las partes eléctricas puede dañarse.

Permitir que la puerta abra más de lo necesario podría generar que su equipo opere de manera más costosa.

No emplee aerosoles flamables como lacas y pinturas cerca del refrigerador evite el riesgo de un incendio

No coloque liquidos volátiles en el interior del refrigerador, podría provocar una explosión.

No permita que sus niños jueguen con el equipo.
- Manténgalos alejados del equipo.

Si el cordón de alimentación eléctrica está estropeado,evitar el peligro con reponerlo a través del fabricante o su agente de servicio o una persona similarmente calificada.

No usar el utensilio fuera o dejarlo mojado por la lluvia.

NAME OF REFRIGERATOR AND OPERATION / NOMBRES DE LOS ACCESORIOS Y COMO USARLOS

FRONT OF THE REFRIGERATOR / FRENTE DEL REFRIGERAOOR



EN:

1. Ice tray
2. Evaporator
   Do not use keen knife to scrape the frost off of this surface.
3. Drip water tray
   Use this tray to gather drip water.
4. Storage shelf
5. Vegetable box
   Use for storing fresh fruits and vegetable.
6. Levelling leg
   Turn the levelling leg to make the refrigerator level.
7. Freezer door
8. Temperature control(refer to page 6)
9. Egg rack
10. Door rack
    Use for small items.
11. Bottle rack

ES:

1. Bandeja para cubitos de hielo
2. Evaporador
   No use un cuchillo para quitar el hielo de la pared.
3. Placa colectora para el deshielo
   Usela para colectar el agua de deshielo
4. Bandeja para conservacion
5. Compartimiento para verduras
   El compartimiento sirve para que fruta,verdura etc. Queden frescas.
6. Pie de nivelacion
   Coloque el frigorifico en un suelo llano y duro.
   Haga el ajuste de nivel con este pie, si hace falta.
7. Puerta del congelador
8. Regulador de la temperatura
9. Compartimiento para huevos
10. Estante
    Uselo para productos pequenos
11. Estante para botellas

INITIAL USING METHOD / METODO INICIAL DE USO.

EN: FOLLOW THE STEPS BEFORE TO BEGIN OPERATION OF YOUR REFRIGERATOR.
ES: TODAS LAS OBSERVACIONES SIGUIENTES DEBERAN CUIDARSE EN EL ORDEN DESCRITO, EN CASO DE NO OPERAR EL EQUIPO, REVISE LA ALIMENTACION DE ENERGIA, SI CONTINUA EL DESPERFECTO, CONTACTE CON SU CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

EN:

1. Place all shelves, all kinds of vessels in their proper positions which have been removed for transportation.

2. Clean refrigerator and parts to remove dust incurred during shipping

3. Set cold control knob at "COLD" position and let refrigerator operate for one hour. Freezer compartment should get slightly chilled and motor should run smoothly with no noise but soft hum.

4. Store food after the temperature in the refrigerator gets sufficiently low. It takes a few hours after starting the refrigerator to reach the proper temperature.

5. Your refrigerator is operated by a compressor which switchs "on and off" to maintain the intemal temperature. When the compressor is new it requires running in for a period of up to 2 months. During this period it may operate a little noiser than normal. This is quite normal and does not represent a fault.

ES:

1. Siempre que desplace su equipo y lo coloque de lado, situacion no recomendable, permita que el equipo repose un dia para evitar desperfectos mayores.

2. Coloque todos los componentes interiores en su lugar.

3. Limpie el refrigerador y sus partes para retirar el polvo acumulado.

4. Al conectar su equipo y abrir la puerta del refrigerador, la luz interior deberá encender.

5. Coloque la perilla de control de temperatura en HIGH (más frío) y permita operar por una hora. El congelador debêra encontrarse ligeramente escarchado y el motor operar silenciosamente.

6. Coloque alimentos una vez que el refrigerador adquiera una temperatura normal de refrigeracion, ajuste el control a su gusto.

7. Su refrigerador enciende y apaga un compresor para enfriar sus alimentos y requerirá de un período de dos meses aproximadamente para operar aún más silenciosamente.

TEMPERATURE CONTROL / CONTROL DE TEMPERATURA.



EN: To adjust the refrigerator s temperature, adjust the temperature control dial.
Do not set the refrigerator temperature lower than necessary.
After operation as continuous operation, be sure to adjust the thermostat to original position.

ES: La temperatura en su refrigerador puede cambiarse por medio del control señalado.
No coloque el equipo a una temperatura inferior a la necesaria.
Después de operar su equipo en forma no usual,coloque su perilla de control a la positcíon normalmente elegida por usted.

TEMPERATURE CONTROL/CONTROL DE TEMPERATURA	SITUATION / OPERACION
Winter 	EN: The nearer to "WARM" the dial setting,the warmer it will become. .....When small quantity of foods are stored. ES: Acerque el control a la posición "WARM" para obtener una temperatura más alta. .....Para conservar pequeñas cantidades de alimentos.
Normal 	EN: To maintain the optimum food storage condition,set the control dial at "MID"position .....For normal use. ES: Para mantener la temperatura óptima,ponga el control de temperatura en la posición "MID". .....Para uso normal.
Summer 	EN: The nearer to "COLD" the dial setting,the colder it will become. .....When large quantity of foods are stored. .....For quick ice-marking,set the dial at "COLD" position. ES: Acerque el control a la posición "COLD" para obtener una temperatura más baja. .....Para conservar grandes cantidades de alimentos. .....Para producir cubitos de hielo en poco tiempo.
OFF or DEF 	EN: Set the dial at "DEF" or "OFF" position with the door opened. .....After about 40 minutes, the frost on the surface of the evaporator will begin to melt and can be easily removed. ES: Ponga el termostato en la posición "DEF" u "OFF" y deje abierta la puerta. .....Al cabo de unos 40 minutos, el hielo en la superficie del evaporador se derretirá y podrá quitarlo fácilmente.

TO MAKE ICE CUBES/COMO HACER MIELO



FREEZER COMPARMENT /COMPARTIMENTO DE CONGELACION

EN: If you want to make ice cubes put the ice tray in the freezer compartment.

ES: Si desea elaborar hielos coloque la hielera en el congelador.

EN: Fill water into the ice tray to the about 80%capacity.
ES: Coloque agua en la hielera hasta el 80% aproximadamente de su capacidad.



EN: Slide the ice tray into the freezer compartment.
ES: Deslice la hielera en el congelador.



EN: When you want to make ice cubes rapidly, should thermostat be set at "COLD".

ES: Cuando desee realizar hielos rápidamente, coloque el control en "COLD".



EN: Hold both ends of the ice tray, remove the ice cubes from the tray by twisting it gently. Do not bend the ice tray or it will crack.

ES: Sujete ambos extremos de la hielera y tuerzala ligeramente para retirarle los cubos. Evite doblar la charola.



DEFROSTING / DESCONGELADO

HOW TO DEFROST

1 Empty freezer. / Vacíe el congelador

EN: Remove ice tray and ice foods to the fresh food compartment.

ES: Retire la hielera y coloque los alimentos congelados en el refrigerador.



2 Set the temperature control to "OFF"./ Ajust el control de temperatura a OFF.

EN: With the freezer door opened, set the temperature control to "OFF" . In 30 to 40 minutes, the frost on the freezer wall will begin to melt and can be easily removed.

ES: Con la puerta del congelador abierta coloque el control a OFF. En 30 o 40minutos la escarche comenzará a desprenderse y podrá ser retirada fácilments.



3 Remove the frost with the soft cloth only. / Retire la escarcha solo con un trapo suave.

EN: Remove the frost with a cloth and wipe the freezer bottom.

ES: Retire la escarcha y el congelador.



4 Do not use sharp things. / No emplee objetos punzo cortantes.

EN: If the frost is forced off with a knife or a screwdriver, the surface of the freezer will be damaged or have a hole made in it. From the hole ,refrigerator would leak and result in inability to refrigerate.

ES: Evite daños en la superficie del congelador.

STORAGE AND CLEANING/COMO GUARDAR LOS ALIMENTOS

TO STORE FOOD EFFICIENTLY / PARA ALMACENAR ALIMENTOS EFICIENTEMENTE.



EN:

Do not load your refrigerator or freezer with hot food. Allow sufficient time for cooling.

It saves energy consumption and for freezing time.

Be sure not to store bottles such as beer, cokes, etc. in the freezer compartment.

Do not overload your set with a lot of foods.

This refrigerator is not suitable for storing scientific items or medicines.

ES:

No introduzca en su equipo alimentos u objetos calientes. Permita el tiempo necesario para que se enfríen. Ahorrará tiempo para el enfriado y dinero por consumo de energiá.

Cubra o tape todos los contenedores de alimentos con líquidos, evite la formación de malos olores en los compartimentos.

Asegúrese de no almacenar botellas con cerveza, refrescos, etc. en el congelador.

No llene en exceso el refrigerador.

Este refrigerador no se encuentra diseñado para contener sustancias químicas ni medicinas.

Y LIMPIAL EL REFRIGERADOR

HOW TO CLEAN THE UNIT / PARA LIMPIAR EL EQUIPO



EN:

Exterior

- Wipe with a damp sudsy cloth, then dry.
- For stubborn strains and for periodic waxing, use silicon wax.

Interior

- Wash entire compartments with a baking soda solution (two tablespoon of baking soda to one quart of warm water). Rinse and dry.

Interior parts

- Wash compartment shelves, door shelves etc.
  With either the baking soda solution or a mild detergent and warm water. Rinse and dry.

Magnetic door gaskets

-Wash with warm sudsy water,rinse throughly and dry.

The drained water evaporating tray

- To take out the drip water tray slide it out at a downward slant
Clean it once in a month.
- It it is not inserted properly, water will not evaporate or it will cause unusual vibrating noises.

The finishing touch

-Insert all parts to proper location and set "Temperature control" to desired setting.

ES:

EXTERIOR:

-Limpie con un trapo humedecido en jabón y seque.

-Para manchas difíciles y protección periódica,emplee cear de silicón.

INTERIOR:

-Limpie todos los espacios de su refrigerador con una solucion de bicarbonato de sodio y agua(dos cucharadas soperas en un litro de agua tibia).Enjuague y seque.Evite usar detergentes,generan malos olores en el compartimento.

PARTES INTERIORES:

-Lave las parrillas,y partes removibles con una solución de bicarbonato de sodio o detergente suave y agua tibia .
Enjuague seque.

GOMAS MAGNETICAS:

-Lave con agua jabonosa, enjuague completamente y seque.

CHAROLA DE AGUA DRENADA DE EVAPORACION.:

-Para retirar la charola de evaporación colocada en la parte posterior del equipo,levante la charola y jale. Límpiela una vez al mes.

-Si la charola no se encuentra insertada correctamente, llena o si la charola no puede evaporizer la humedad, provocará ruidos y vibraciones.

ITOQUE FINAL:

-Coloque todos los componentes en su lugar y ajuste el control de temperatura.

TROUBLESHOOTING / SOLUCIONES DE PROBLEMAS

SYMPTOMS / SINTOMA	CHECKS / REVISE
EN: Refrigerator does not operate **ES: El refrigerador no opera.** 	**EN:** - Check if there is electrical power to equipment - Check if the home's main circuit breakerbox is working . - The refrigerator control dial "on". **ES:** - Revise si el equipo cuenta con la alimentación eléctrica adecuada. - Revise la csja de fusibles de su red eléctrica. - ¿ El control de temperatura del equipo se encuent en ON?
EN: Refrigerator is warmer than usual **ES: El refrigerador se encuentra mas tibio de lo normal.** 	**En:** - Check if control is set properly. - Check if the door has been open for a long time. - Have you recently added a large quantity of food? **ES:** - Revise si el control de temperatura se encuentra en su nivel usual. - Cuide no dejar la puerta abierta durante períodos prolongados. - ¿Colocó demasiados alimentos en el refrigerador?
EN: There are unusual noises **ES: Se escuchan ruidos no usuales.** 	**EN:** - Check if the unit is installed in a firm place or not. - Is shelving or storage loose inside the unit? - Is evaporating tray inserted properly? **ES:** - Revise si el equipo se encuentra instalado en un lugar firme. - ¿Se encuentra alguna parte del interior de los compartimentos mal colocada? - ¿Se encuentra la charola de evaporación correctamente colocada?

COMING EVENTS / SITUACIONES EVENTUALES

EN:

When out of operated for a long time .

- Remove all food and disconnect the power supply cord.Dry your refrigerator, opening the door for 2-3days.

When you get ready to move

- Securely fasten removable interior part (or remove and package them separately).
- Do not place your refrigerator horizontally, or compressor may be damaged.

Power failure

- You should keep the door closed. while the power is off (1-2 hours).

ES:

CUANDO DEJA DE OPERAR EL EQUIPO DURANTE UN PERIODO LARGO DE TIEMPO

- Retire todos los alimentos y desconecte el cable de alimentación eléctrica. Permita secar su refrigerador dejando la puerta abierta de éste durante 2 o 3 días.

AL MUDAR SU EQUIPO.

- Sujete adecuadamente las partes interiores de su refrigerador (o retírelas y empáquelas por separado).
- No coloque su refrigerador horizontalmente, el compresor puede dañarse.
- Al cambiar su equipo de lugar, permita que repose un día para evitar desperfectos.

FALLA DE ENERGIA.

- Reduzca la cantidad de apertura de puertas mientras la interrupción de alimentación (en caso de interrupciones sólo de una a dos horas).
- En períodos largos de interrupción de la alimentación, cuide el estado de sus alimentos congelados. Intente conservar sus alimentos en hielo.

MEMO

DA68-60314A